
HP Color LaserJet 4700 Benutzerhandbuch für den integrierten HP Webserver





Integrierter HP Webserver

Benutzerhandbuch



Copyright und Gewährleistung

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vervielfältigung, Adaptation oder Übersetzung sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Für HP Geräte und Dienste gelten nur die Gewährleistungen, die in den ausdrücklichen Gewährleistungserklärungen des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes aufgeführt sind. Dieses Dokument gibt keine weiteren Gewährleistungen. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

EWS, Version 10.0

Marken

Adobe® und PostScript® sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Edition 1, 2/2005

Inhaltsverzeichnis

1 Ü	Jberblick	
	Was ist ein integrierter Webserver?	2
	Funktionen	
	Zusätzliche Funktionen für Geräte mit Permanentspeichergerät	3
	HP Web Jetadmin und der integrierte HP Webserver	
	Systemanforderungen	
	Aufrufen des integrierten HP Webservers	
	An- und abmelden	
	So melden Sie sich als Administrator an	
	So melden Sie sich als Administrator ab	
	Aufrufen der Seiten des integrierten HP Webservers	
2 A	Anzeigen des Gerätestatus über die Informationsseiten des HP EWS	
	Gerätestatus	12
	Konfigurationsseite	
	Verbrauchsmaterialstatus	
	Ereignisprotokoll	
	Verbrauchsseite	
	Diagnoseseite	
	Geräteinformationen	
	Bedienfeld	
	Drucken	
	Drucken einer Datei unter Verwendung der Seite "Drucken"	
2 K	Konfigurieren des Geräts über die Seiten des Registers "Einstellungen"	
JN	Gerät konfigurieren	28
	Verwenden der Menüs auf der Seite "Gerät konfigurieren"	
	E-Mail-Server	
	Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten	
	Konfigurieren eingehender E-Mail-Nachrichten	
	Warnmeldungen	
	Verwenden der Seite "Warnmeldungen"	
	So löschen Sie Ziele und Ziellisten	
	Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerät	
	So rufen Sie Informationsseiten per E-Mail ab	
	AutoSend	
	So aktivieren Sie die AutoSend-Funktion	
	Sicherheit	
	Andere Verknüpfungen bearbeiten	44

	Hinzufügen einer Verknüpfung	45
	Entfernen einer Verknüpfung	
	Geräteinformationen	
	Sprache	47
	Datum & Uhrzeit	
	Datums-/Zeitformat	49
	Zeitsynchronisation	
	Einschaltzeit	
5	Überblick	56
	HP Instant Support	61
	Funktionsweise von HP Instant Support	
	Informationen auf der HP Instant Support-Website	
	Verbrauchsmaterial bestellen	
	Produktunterstützung	
	"Eigener Service-Anbieter" und "Eigener Servicevertrag"	
Ind	dex	65

iv DEWW

Tabellen

Labelle 1-1	Integrierter HP Webserver	9
Tabelle 2-1	Gerätestatus	
Tabelle 2-2	Konfigurationsseite	14
Tabelle 2-3	Verbrauchsmaterialstatus	
Tabelle 2-4	Ereignisprotokoll	18
Tabelle 2-5	Verbrauchsseite	20
Tabelle 2-6	Diagnoseseite	21
Tabelle 2-7	Seite drucken	25
Tabelle 3-1	Gerät konfigurieren	28
Tabelle 3-2	E-Mail-Server	
Tabelle 3-3	Warnmeldungen	
Tabelle 3-4	Informationsseiten per E-Mail abrufen	38
Tabelle 3-5	AutoSend	40
Tabelle 3-6	Sicherheit	
Tabelle 3-7	Andere Verknüpfungen bearbeiten	44
Tabelle 3-8	Sprache	
Tabelle 3-9	Datum & Uhrzeit	49
Tabelle 3-10	Einschaltzeit	52
Tabelle 4-1	Netzwerkeinstellungen	56

vi DEWW

Abbildungen

Abbildung 1-1	Netzwerkkennwort eingeben	6
Abbildung 1-2	Beispiel: Seite des HP EWS	8
Abbildung 2-1	Seite Gerätestatus	12
Abbildung 2-2	Konfigurationsseite	14
Abbildung 2-3	Seite Verbrauchsmaterialstatus	16
Abbildung 2-4	Seite Ereignisprotokoll	18
Abbildung 2-5	Verbrauchsseite	19
Abbildung 2-6	Diagnoseseite	21
Abbildung 2-7	Seite Geräteinformationen	23
Abbildung 2-8	Seite Bedienfeld	24
Abbildung 2-9	Seite Drucken	25
Abbildung 3-1	Seite Gerät konfigurieren	28
Abbildung 3-2	Seite E-Mail-Server	30
Abbildung 3-3	Seite Warnmeldungen	33
Abbildung 3-4	Seite Warnmeldungen - Einrichtung	34
Abbildung 3-5	Seite Warnmeldungen - Test	37
Abbildung 3-6	Seite AutoSend	40
Abbildung 3-7	Seite Sicherheit	42
Abbildung 3-8	Seite Andere Verknüpfungen bearbeiten	44
Abbildung 3-9	Seite Geräteinformationen	46

Abbildung	Seite Sprache	47
3-10		
Abbildung 3-11	Seite Datum & Zeit	49
Abbildung 3-12	Seite Einschaltzeit	52
Abbildung 4-1	Seite Netzwerkeinstellungen	56
Abbildung 5-1	Seite Gerätestatus - Bereich Andere Verknüpfungen	60
Abbildung	Andere Verknüpfungen	64

viii DEWW

1 Überblick

DEWW

Was ist ein integrierter Webserver?

Ein Webserver stellt eine Arbeitsumgebung für Internetanwendungen bereit. Dies ist mit einem Betriebssystem (z.B. Microsoft® Windows®) vergleichbar, das für Anwendungen eine Umgebung zur Verfügung stellt, in der diese ausgeführt werden können. Mit einem Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari oder Mozilla) kann die Programmausgabe eines Webservers angezeigt werden.

Ein *integrierter* Webserver ist Bestandteil der Firmware eines Hardwareprodukts (z.B. eines Druckers). Das heißt, er wird nicht als Software in einen Netzwerkserver geladen und dort ausgeführt.

Der Vorteil eines integrierten Webservers besteht darin, dass eine Schnittstelle zum Gerät bereitgestellt wird, auf die alle Benutzer zugreifen können, die über einen mit dem Netzwerk verbundenen Computer und einen Standard-Webbrowser verfügen. Es muss keine spezielle Software installiert oder eingerichtet werden.

Mit dem integrierten HP Webserver (HP EWS) können Sie Informationen zum Gerätestatus abrufen, Einstellungen ändern und das Gerät am Computer verwalten.



Hinweis In diesem Handbuch werden die Begriffe "Gerät" und "Produkt" gleichbedeutend verwendet. Wenn von Produkten oder Geräten gesprochen wird, beziehen sich die Informationen auf HP LaserJet-Drucker, MFP-Geräte oder HP Digital Sender. Detaillierte Informationen zu den von Ihrem Drucker, MFP-Gerät oder Digital Sender unterstützten Funktionen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Geräts.

Funktionen

Der HP EWS kann zum Anzeigen des Geräte- und Netzwerkstatus und zum Verwalten der Druckerfunktionen am Computer verwendet werden, ohne dass Eingaben am Bedienfeld des Geräts erforderlich sind. Mit dem HP EWS können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Anzeigen von Bedienfeldmeldungen und Informationen zum Gerätestatus
- Ermitteln der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsmaterialien und Konfigurieren von bestimmten Bestellinformationen für Verbrauchsmaterial
- Zugriff auf die Geräte-Webseite zur technischen Unterstützung
- Zugang zu besonderer Unterstützung für aktuelle Geräteereignisse
- Hinzufügen oder Bearbeiten von Verknüpfungen zu anderen Websites
- Anzeigen und Ändern der Gerätekonfiguration, z.B. der Fächerkonfigurationen
- Anzeigen und Ändern der Netzwerkkonfiguration
- Anzeigen und Drucken der Informationsseiten, z.B. der Konfigurationsseite
- Empfangen von Warnmeldungen über Geräteereignisse per E-Mail, z.B. wenn Verbrauchsmaterial fast verbraucht ist
- Auswählen der Sprache, die für die Bildschirmanzeige des HP EWS verwendet wird.
- Drucken auf Geräten von HP, ohne dass die Installation des Druckertreibers erforderlich ist.
- Energie sparen durch Festlegen von Bereitschaftseinstellungen. Das Produkt wird in den Bereitschaftsmodus versetzt, nachdem es während einer bestimmten Zeit nicht verwendet wurde.

2 Kapitel 1 Überblick DEWW

- Einschaltzeiten für jeden Tag festlegen, damit das Produkt vollständig initialisiert und kalibriert ist, wenn es benötigt wird.
- Regelmäßiges Senden von Informationen zur Gerätekonfiguration und zur Nutzung von Verbrauchsmaterial an den Service-Anbieter

Zusätzliche Funktionen für Geräte mit Permanentspeichergerät

Wenn im Gerät ein Permanentspeichergerät installiert ist (z.B. eine Festplatte), können Sie zusätzliche Informationen anzeigen lassen, eingeben und speichern.

- Warnmeldungen. Einrichten von vier verschiedenen Ziellisten für jeden Benutzer (Administrator und Service-Anbieter) mit jeweils bis zu 20 Empfängern. (Ohne ein Permanentspeichergerät können Benutzer Warnmeldungen nur an vier E-Mail-Adressen senden.)
- Andere Verknüpfungen. Hinzufügen von bis zu fünf zusätzlichen Verknüpfungen mit Websites Ihrer Wahl. (Ohne den zusätzlichen Speicherplatz können Sie nur eine weitere Verknüpfung hinzufügen.)

Abhängig vom jeweiligen Gerätemodell ist möglicherweise eine Festplatte im Gerät installiert. Wenn das Gerät nicht über eine Festplatte verfügt, können Sie diese gegebenenfalls bestellen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, oder unter: www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

HP Web Jetadmin und der integrierte HP Webserver

HP Web Jetadmin ist ein Tool zur Systemverwaltung, das mit einem Webbrowser verwendet werden kann. Die Kombination von HP EWS und HP Web Jetadmin ermöglicht eine umfassende Geräteverwaltung. Mit der Software können vernetzte Geräte effektiv installiert und verwaltet werden. Netzwerkadministratoren können vernetzte Geräte von nahezu jedem Standort aus per Remote-Zugriff verwalten.

Mit dem HP EWS steht eine einfache, benutzerfreundliche Lösung für die direkte Geräteverwaltung in Umgebungen mit einer begrenzten Anzahl von Geräten zur Verfügung. In einer Umgebung mit einer Vielzahl von Geräten empfiehlt es sich jedoch, HP Web Jetadmin zur Gerätegruppenverwaltung einzusetzen. Mit HP Web Jetadmin können Sie mehrere Geräte gleichzeitig erkennen, verwalten und konfigurieren.

HP Web Jetadmin ist bei der HP Online-Unterstützung (HP Web Jetadmin <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>) erhältlich.

Systemanforderungen

Zur Verwendung des HP EWS benötigen Sie folgende Komponenten:

- Einen unterstützten Webbrowser. Der integrierte Webserver unterstützt unter anderem die folgenden Webbrowser:
 - Konqueror 3.0 oder höher
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher
 - Mozilla 1.0 (und Mozilla-Derivate)
 - Netscape Navigator 6.2 oder h\u00f6her
 - Opera 7.0 oder höher
 - Safari 1.0 oder höher
- Eine TCP/IP-basierte Netzwerkverbindung (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Einen im Produkt installierten HP Jetdirect-Druckserver (integrierte oder erweiterte Eingabe/ Ausgabe [EIO]).

4 Kapitel 1 Überblick DEWW

Aufrufen des integrierten HP Webservers

Gehen Sie wie folgt vor, um den HP EWS zu öffnen.



Hinweis Außerhalb einer Firewall kann nicht auf den HP EWS zugegriffen werden.

- 1 Starten Sie einen unterstützten Webbrowser.
- 2 Geben Sie im Feld Adresse oder Gehe zu die dem Gerät zugewiesene TCP/IP-Adresse (z.B. http://192.168.1.1) oder den Hostnamen (z.B. npi[XXXXXX] oder einen konfigurierten Hostnamen, wie z.B. http://www.[ihr server].com) ein.

Wenn Sie die TCP/IP-Adresse des Geräts nicht kennen, können Sie sie über das Bedienfeldmenü ermitteln, oder indem Sie eine Konfigurationsseite drucken. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

An- und abmelden

Der HP EWS enthält Seiten, auf denen die Geräteinformationen angezeigt und Konfigurationsoptionen geändert werden können. Die angezeigten Seiten und die jeweiligen Einstellungen unterscheiden sich in Abhängigkeit davon, wie Sie auf den HP EWS zugreifen: als allgemeiner Benutzer, als IT-Administrator (Information Technology) oder als Service-Anbieter. Die Kennwörter können von einem IT-Administrator oder einem Service-Anbieter angepasst werden.

In einem kennwortgeschützten HP EWS ist bei einer Anmeldung ohne Kennwort nur das Register **Informationen** verfügbar. Wenn kein Kennwort festgelegt ist (Standardeinstellung), sind alle Register sichtbar.

Wenn ein Kennwort festgelegt wurde, müssen Sie sich als IT-Administrator oder als Service-Anbieter anmelden, um Zugriff auf die geschützten Register des HP EWS zu erhalten (**Einstellungen** und **Netzwerk**).



6

Hinweis Informationen zum Ändern von Kennwörtern als IT-Administrator finden Sie unter <u>Sicherheit</u>. Als Service-Anbieter finden Sie Informationen im Wartungshandbuch des Geräts.

So melden Sie sich als Administrator an

Gehen Sie wie folgt vor, um sich beim HP EWS als Administrator anzumelden.

1 Klicken Sie nach dem Öffnen des integrierten Webservers auf die Verknüpfung Anmelden rechts oben auf der Seite.

Das Dialogfeld **Netzwerkkennwort eingeben** wird angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Abhängig von Ihrem Betriebssystem und Browser kann die Anmeldeseite unterschiedlich aussehen.



Abbildung 1-1 Netzwerkkennwort eingeben

2 Geben Sie als Benutzername admin ein, geben Sie Ihr Kennwort ein, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Kapitel 1 Überblick DEWW

7

So melden Sie sich als Administrator ab

Melden Sie sich wie folgt ab.

- 1 Klicken Sie auf die Verknüpfung Abmelden.
- 2 Schließen Sie den Browser, um die Abmeldung abzuschließen.



VORSICHT Wenn Sie den Browser nicht schließen, ist die Verbindung zum HP EWS weiterhin aktiv. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

DEWW An- und abmelden

Aufrufen der Seiten des integrierten HP Webservers

Klicken Sie zum Navigieren durch die Seiten des HP EWS auf eines der Register (Informationen oder Einstellungen), und klicken Sie dann auf eines der Menüs der Navigationsleiste am linken Bildschirmrand.

In der folgenden Abbildung und Tabelle finden Sie Informationen zu den Seiten des HP EWS.



Hinweis In Abhängigkeit von den Gerätefunktionen und den vom IT-Administrator vorgegebenen Einstellungen kann sich die Darstellung der Seiten des HP EWS von den Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden.




Abbildung 1-2 Beispiel: Seite des HP EWS

8

Kapitel 1 Überblick DEWW

Tabelle 1-1 Integrierter HP Webserver

Legende	Fenster- bereich des HP EWS	Beschreibung		Weitere Informationen
1	Name und TCP/IP- Adresse des Geräts	Anzeigen des Geräter (Internet Protocol).	namens und der IP-Adresse	
2	Register	Register Informationen	Hier werden Informationen zum Gerät angezeigt. Das Gerät kann nicht über die Seiten auf diesem Register konfiguriert werden.	Siehe Anzeigen des Gerätestatus über die Informationsseiten des HP EWS.
		Register Einstellungen	Mit den Funktionen dieses Registers können Sie das Gerät konfigurieren.	Siehe Konfigurieren des Geräts über die Seiten des Registers "Einstellungen".
		Register Netzwerk	Über dieses Register können Sie den Netzwerkstatus anzeigen und die Netzwerkeinstellungen konfigurieren.	Siehe <u>Verwalten des Netzwerkbetriebs</u> <u>über die Netzwerkseiten</u> .
3	Menüs	Für jedes Register unterschiedlich	Klicken Sie zum Anzeigen der Menüs auf ein Register.	
4	Andere Verknüpfungen	HP Instant Support	Mit dieser Verknüpfung können Sie Ressourcen im Web aufrufen, die Ihnen die Problembehebung sowie die Suche nach weiteren verfügbaren Diensten für das HP Gerät erleichtern.	 Siehe Andere Verknüpfungen als Informationsquelle. Siehe HP Instant Support. Siehe Produktunterstützung. Siehe "Eigener Service-Anbieter" und "Eigener Servicevertrag".
		Verbrauchsmaterial bestellen	Bestellen Sie Original- Verbrauchsmaterial von HP über das Internet.	unu "Ligener Gerviceventag".
		Produkt- unterstützung	Lösen Sie Probleme mit gerätespezifischer Hilfe auf der Website von HP.	_
5	An- und abmelden	Je nach Benutzertyp unterschiedlich	Die Anmeldung kann als IT-Administrator oder Service-Anbieter erfolgen.	Siehe <u>An- und abmelden</u> .
6	Seite	Für jedes Menü unterschiedlich	Klicken Sie zum Anzeigen einer Seite auf einen Menüeintrag.	 Siehe Anzeigen des Gerätestatus über die Informationsseiten des HP EWS. Siehe Konfigurieren des Geräts über die Seiten des Registers "Einstellungen".
				 Siehe <u>Verwalten des</u> <u>Netzwerkbetriebs über die</u> <u>Netzwerkseiten</u>.

10

Kapitel 1 Überblick DEWW

2 Anzeigen des Gerätestatus über die Informationsseiten des HP EWS

Die Seiten auf dem Register **Informationen** dienen nur zur Information. Das Gerät kann nicht über diese Seiten konfiguriert werden. Informationen zum Konfigurieren des Geräts über denHP EWS finden Sie unter Konfigurieren des Geräts über die Seiten des Registers "Einstellungen".



Hinweis Bei einigen Geräten sind nicht alle Seiten verfügbar.

DEWW 11

Gerätestatus

Mit Hilfe der Seite **Gerätestatus** können Sie sich den aktuellen Gerätestatus anzeigen lassen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erläutert.




Abbildung 2-1 Seite Gerätestatus

Tabelle 2-1 Gerätestatus

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .
2	Status	Anzeigen des Gerätestatus (entspricht der Anzeige auf dem Bedienfeld)

Tabelle 2-1 Gerätestatus (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
3	Bedienfeld- schaltflächen	Verwenden Sie diese Schaltflächen wie die entsprechenden Tasten am Gerät. Um auszuwählen, welche Bedienfeldschaltflächen auf dieser Seite angezeigt werden, rufen Sie auf dem Register Einstellungen die Seite Sicherheit auf.
4	Verbrauchsmaterial	Anzeigen der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsmaterialien in Prozent
5	Details zu Verbrauchsmaterial	Öffnet die Seite Verbrauchsmaterialstatus , auf der Informationen über Verbrauchsmaterialien angezeigt werden.
6	Druckmedien	Zeigt die Status- und Konfigurationsinformationen für die Zufuhr- und Ausgabefächer an.
		Der Druckmedienstatus ist OK , bis das Fach vollständig leer ist. Sobald das Fach leer ist, wird der Status Leer angezeigt.
7	Einstellungen ändern	Öffnet die Seite Weitere Einstellungen , auf der Sie die Einstellungen für den Papiertyp ändern können.
8	Gerätekonfiguration	Listet die im Gerät installierten Komponenten auf.

DEWW Gerätestatus 13

Konfigurationsseite

Auf der **Konfigurationsseite** können Sie sich die aktuellen Geräteeinstellungen anzeigen lassen, erhalten Hilfe bei der Fehlerbehebung von Problemen und können die Installation von optionalem Zubehör (z.B. DIMM-Speichermodule) überprüfen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erläutert.




Abbildung 2-2 Konfigurationsseite

Tabelle 2-2 Konfigurationsseite

Legende Seitenbereich Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
--

Tabelle 2-2 Konfigurationsseite (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des</u> integrierten <u>HP Webservers</u> .
2	Druckerinformationen	Zeigt die Seriennummer, Versionsnummern sowie weitere Geräteinformationen an.
3	Installierte Druckersprachen und Optionen	Zeigt folgende Informationen an: Version und TCP/IP-Adressen aller mit dem Produkt (Jetdirect oder Interne Jetdirect) verbundener Netzwerkgeräte
		 Alle installierten Druckersprachen (z.B. PCL [Printer Command Language] und PostScript® [PS])
		 Optionen, die in den einzelnen DIMM- und EIO-Steckplätzen installiert sind
		 USB-Geräte, die mit einem als Host-USB-Controller verwendeten Drucker verbunden werden können (z.B. Massenspeichergeräte, Kartenlesegeräte oder Tastaturen)
4	Speicher	Zeigt Informationen zu Speicher, PCL-Treiber-Arbeitsbereich (Driver Work Space, DWS) und Ressourcenspeicherung an.
5	Sicherheit	Zeigt den Status der Bedienfeldsperre, der Optionen zum Schreibschutz von Datenträgern und der Direktanschlüsse (USB- oder Parallelanschlüsse) an.
		Sie können den Status der Direktanschlüsse auf der Seite Sicherheit auf dem Register Einstellungen ändern, indem Sie das Kontrollkästchen Direktanschlüsse deaktivieren aktivieren bzw. deaktivieren.
6	Papierfächer und Optionen	Listet die für die einzelnen Fächer des Geräts eingestellten Druckmedienformate und -sorten auf. Wenn im Gerät ein Duplexer oder Zubehör für die Papierzufuhr installiert sind, werden an dieser Stelle auch entsprechende Informationen zu diesen Geräten angezeigt.
7	Kalibrierungsinformationen	Zeigt die letzte Seitenanzahl und das letzte Datum der Farbausrichtung (CPR, Color-Plane Registration) sowie die letzte Seitenanzahl und das letzte Datum bei DMAX/DHALF (Druckwerkdurchläufe) an.
		Zu einer Farbausrichtung kommt es, wenn neue Druckpatronen eingesetzt wurden. So werden mögliche geringfügige Unterschiede aufgrund der neuen Druckpatrone ausgeglichen.
		DMAX bezeichnet die Dichtekalibrierung für jede Druckpatrone bei einer Deckung von 100 %. DHALF bezeichnet ebenfalls die Dichtekalibrierung jeder Druckpatrone, allerdings handelt es sich hierbei um eine Halbtonkalibrierung. Beim Drucken mit Halbtoneinstellung werden die Tonerpunkte verteilt und die Deckung liegt unter 100 %.
8	Farbdichte	Listet die Werte für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) für helle Farbtöne, mittlere Farbtöne und dunkle Farbtöne auf.

DEWW Konfigurationsseite 15

Verbrauchsmaterialstatus

Auf der Seite **Verbrauchsmaterialstatus** werden detaillierte Informationen zum Verbrauchsmaterial sowie die Teilenummern für Original-Verbrauchsmaterial von HP angezeigt. (Beim Bestellen von Verbrauchsmaterial sollten Sie die Teilenummern zur Hand haben.) Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erläutert.




Abbildung 2-3 Seite Verbrauchsmaterialstatus

Tabelle 2-3 Verbrauchsmaterialstatus

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen

Tabelle 2-3 Verbrauchsmaterialstatus (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen	
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierter</u> <u>HP Webservers</u> .	
2	Verknüpfung zum Bestellen von Verbrauchsmaterial	Verwenden Sie diese Funktion, um eine Website aufzurufen, auf der Sie bei einem Händler Ihrer Wahl Verbrauchsmaterial bestellen können.	
3	Informationen zu Druckpatronen	Enthält, falls verfügbar, Angaben zur verbleibenden Gebrauchsdauer und zur geschätzten Anzahl der Seiten, bis ein Verbrauchsmaterial leer ist, sowie die Gesamtanzahl der mit dem Verbrauchsmaterial verarbeiteten Seiten, die Seriennummer und die HP Teilenummer des Verbrauchsmaterials und einen Hinweis darauf, ob das entsprechende Verbrauchsmaterial fast verbraucht ist. Wenn die Option Ignorieren wenn leer über das Bedienfeld des Geräts aktiviert wurde, wird – sobald das Verbrauchsmaterial leer ist – eine	
		Meldung angezeigt, dass bei der Druckpatrone die Option zum Ignorieren aktiviert wurde.	
		Hinweis Wenn nicht von HP hergestellte Verbrauchsmaterialien verwendet werden, liegen diese Informationen möglicherweise nicht vor. Auf der Seite wird möglicherweise auch eine Warnmeldung angezeigt, die auf die Risiken der Verwendung von nicht von HP hergestellten Verbrauchsmaterialien hinweist. Es sind keine weiteren Informationen zum Status der Verbrauchsmaterialien verfügbar.	
4	Informationen zu Verbrauchsmaterial mit langer Gebrauchsdauer	Enthält, falls verfügbar, die verbleibende Gebrauchsdauer des Verbrauchsmaterials und die geschätzte Anzahl der Seiten, die noch mit dem Verbrauchsmaterial verarbeitet werden können.	

DEWW Verbrauchsmaterialstatus 17

Ereignisprotokoll

Auf der Seite **Ereignisprotokoll** werden die letzten Geräteereignisse wie Papierstaus und Fehler, für die eine Wartung erforderlich ist, sowie andere Druckerfehler angezeigt. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erläutert.




Abbildung 2-4 Seite Ereignisprotokoll

Tabelle 2-4 Ereignisprotokoll

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .
2	Anzahl	Zeigt die Reihenfolge des Auftretens der Fehler an. Der zuletzt aufgetretene Fehler hat die höchste Nummer.
3	Datum und Zeit	Zeigt das Datum und die Uhrzeit der im Protokoll aufgenommenen Ereignisse an.
4	Druckwerkdurchläufe	Zeigt die Anzahl an Druckwerkdurchläufen an, die beim Auftreten des Fehlers abgeschlossen waren. Das Gerät schließt einen Druckwerkdurchlauf für jede gedruckte bzw. kopierte Seite im Format US-Letter/A4 ab.
5	Aktuelle Druckwerkdurchläufe	Zeigt die Anzahl an Druckwerkdurchläufen an, die das Gerät bis zum aktuellen Zeitpunkt abgeschlossen hat.
6	Ereignis	Zeigt den internen Ereigniscode der jeweiligen Ereignisse an.
7	Beschreibung oder Druckersprache	Zeigt eine kurze Beschreibung der Ereignisse an.
8	Verknüpfung zu Produktunterstützung	Bietet Zugang zur Kundendienst-Website von HP mit gerätespezifischen Informationen zur Fehlerbehebung.

Verbrauchsseite

Auf der **Verbrauchsseite** wird für jedes im Gerät verwendete Druckmedienformat die Anzahl gedruckter Seiten und die Anzahl beidseitig bedruckter Seiten (Duplexdruck) angezeigt. Die Gesamtanzahl wird durch Multiplizieren der Summe der Druckanzahl mit dem Wert der Einheiten errechnet.

Die Informationen auf dieser Seite können zum Ermitteln des notwendigen Vorrats an Toner oder Papier verwendet werden. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erläutert.




Abbildung 2-5 Verbrauchsseite

DEWW Verbrauchsseite 19

Tabelle 2-5 Verbrauchsseite

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .
2	Gesamtverbrauch (Vergleichswert)	Listet die Anzahl einseitig bedruckter Seiten, die Anzahl beidseitig bedruckter Seiten (Duplexdruck) sowie die Gesamtanzahl gedruckter Seiten nach Papierformat auf.
3	Einheiten	Eine Einheit entspricht einer Standardseite im Format A4 (Letter). Alle anderen Seitenformate werden zu diesem Standardformat in Bezug gesetzt. Ein beidseitig bedrucktes Blatt im Format A4 (Letter) entspricht 2 Einheiten.
4	Duplex 1 Bild	Unter "Duplex 1 Bild" werden Seiten aufgeführt, die als Duplexdruckjob ausgegeben wurden, auf der zweiten Seite jedoch nicht bedruckt sind.
5	Druckmodus- und Papierpfadverwendung (tatsächlich)	Auflistung der verschiedenen Druckmodi für Farb- und Schwarzweiß- Druckjobs
6	Bisherige Seitendeckung für den Drucker	Zeigt die durchschnittlich verwendete Tonermenge pro Druckseite an.

Diagnoseseite

Die Diagnoseseite enthält Informationen zur Kalibrierung und Farbdichte sowie zu Parametern.




Abbildung 2-6 Diagnoseseite

Tabelle 2-6 Diagnoseseite

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .

DEWW Diagnoseseite 21

Tabelle 2-6 Diagnoseseite (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
2	Kalibrierungs- informationen	Zeigt die letzte Seitenanzahl und das letzte Datum der Farbausrichtung (CPR, Color- Plane Registration) sowie die letzte Seitenanzahl und das letzte Datum bei DMAX/ DHALF (Druckwerkdurchläufe) an.
		Zu einer Farbausrichtung kommt es, wenn neue Druckpatronen eingesetzt wurden. So werden mögliche geringfügige Unterschiede aufgrund der neuen Druckpatrone ausgeglichen.
		DMAX bezeichnet die Dichtekalibrierung für jede Druckpatrone bei einer Deckung von 100 %. DHALF bezeichnet ebenfalls die Dichtekalibrierung jeder Druckpatrone, allerdings handelt es sich hierbei um eine Halbtonkalibrierung. Beim Drucken mit Halbtoneinstellung werden die Tonerpunkte verteilt und die Deckung liegt unter 100 %.
3	Farbdichte	Listet die Werte für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) für helle Farbtöne, mittlere Farbtöne und dunkle Farbtöne auf.
4	Parameter	Bei Farbgeräten gibt es bestimmte Druckwerkeinstellungen für Druckprozesse bzw. elektrofotografische Prozesse, die für die Identifizierung des Gerätestatus und der Gerätefunktionen wichtig sind. Die elektrofotografischen Parameter für die Ermittlung, Diagnose und Nachverfolgung von Druckfehlern werden in einem binären Array mit 272 Zellen angezeigt, das die vom Druckwerk registrierten Einstellungen enthält. Diese Auflistung wird auch am unteren Rand der Diagnoseseite angezeigt.

Geräteinformationen

Auf der Seite **Geräteinformationen** werden der Gerätename, die Systemnummer, der Firmenname, die Kontaktperson, der Gerätestandort und die TCP/IP-Adresse sowie der Name, das Modell und die Seriennummer des Geräts angezeigt.

Der Gerätename, die Systemnummer, der Firmenname, die Kontaktperson und der Gerätestandort können auf der Seite **Geräteinformationen** konfiguriert werden, die sich auf dem Register **Einstellungen** befindet.




Abbildung 2-7 Seite Geräteinformationen

DEWW Geräteinformationen 23

Bedienfeld

Bei Geräten mit Bedienfeldanzeige wird auf der Seite **Bedienfeld** die Bedienfeldanzeige des Geräts dargestellt. Da auf der Bedienfeldanzeige der Gerätestatus angezeigt wird, erleichtert dies das Beheben von Gerätefehlern.




Abbildung 2-8 Seite Bedienfeld

Drucken

Mit Hilfe der Seite **Drucken** können Sie mit Geräten, die den HP EWS unterstützen, jeweils eine Datei drucken. Diese Funktion ist besonders nützlich für mobile Benutzer, da zum Drucken der Druckertreiber des Geräts nicht installiert werden muss. Druckvorgänge sind jederzeit und überall möglich.

Sie können druckfertige Dateien drucken, wie z.B. Dokumente, die mit Hilfe der Treiberoption "Druckausgabe in Datei umleiten" erzeugt wurden. Druckfertige Dateien haben meist Dateinamenerweiterungen wie .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) und .TXT (Text).

Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erläutert.



Hinweis Die Seite **Drucken** (mit dem dazugehörenden Menü **Drucken** auf der linken Seite) ist nur verfügbar, wenn diese auf der Seite **Sicherheit** im Register **Einstellungen** entsprechend konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Sicherheit</u>.




Abbildung 2-9 Seite Drucken

Tabelle 2-7 Seite drucken

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .
2	Gerätestatus	Zeigt den Gerätestatus an (entspricht der Anzeige auf dem Bedienfeld und auf der Seite Gerätestatus)

DEWW Drucken 25

Tabelle 2-7 Seite drucken (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
3	Option 1	Druckt eine Datei, die sich auf einem Laptop, PC oder Netzwerk-Dateiserver befindet.
4	Option 2	Druckt eine Datei, die über das Netzwerk aufgerufen wird.

Drucken einer Datei unter Verwendung der Seite "Drucken"

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei unter Verwendung der Seite Drucken zu drucken.

- 1 Wählen Sie eine Datei auf Ihrem Rechner oder im Netzwerk aus. Verwenden Sie dabei eine der folgenden Optionen:
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche unter Option 1, und suchen Sie die zu druckende Datei.
 oder
 - Geben Sie die URL-Adresse (beginnt mit "http://") im Feld **Adresse** ein (unter **Option 2**) ein, um eine im Netzwerk verfügbare Datei zu drucken.
- 2 Klicken Sie auf Übernehmen.

Konfigurieren des Geräts über die Seiten des Registers "Einstellungen"

Konfigurieren Sie das Gerät am Computer mit Hilfe der Seiten des Registers Einstellungen.



Hinweis Bei einigen Geräten sind nicht alle Seiten verfügbar.

DEWW 27

Gerät konfigurieren

Mit Hilfe der Seite **Gerät konfigurieren** können Informationsseiten zum Gerät gedruckt und eine Remote-Konfiguration durchgeführt werden. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erläutert.

Wenn Ihr Gerät über eine Bedienfeldanzeige verfügt, ähneln diese Optionen den Menüs, die am Bedienfeld des Geräts aufgerufen werden können. Einige Bedienfeldmenüs des Geräts sind nicht über den HP EWS verfügbar. Weitere Informationen zu den vom Gerät unterstützten Menüs erhalten Sie in der mitgelieferten Produktdokumentation.



Abbildung 3-1 Seite Gerät konfigurieren

Tabelle 3-1 Gerät konfigurieren

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen	
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .	
2	Menü auswählen	Menü INFORMATIONEN	Drucken von Geräteinformationsseiten, die Einzelheiten zum Gerät und zur jeweiligen Konfiguration enthalten
		Menü PAPIER-ZUFUHR	Legen Sie für die einzelnen Fächer den jeweiligen Medientyp fest.
		Menü GERÄT KONFIGURIEREN	Konfigurieren Sie das Gerät, um die Betriebsweise festzulegen. Über dieses Menü können Sie beispielsweise die Einstellungen der Druckersprache für das Gerät konfigurieren, wie z.B. die Einstellungen für die Druckqualität oder die Ausgabefächer.

Tabelle 3-1 Gerät konfigurieren (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen	
		Menü DIAGNOSE	Informationen zum Gerät, die Sie zur Fehlerbehebung verwenden können.
3	Pluszeichen (⊞)	Klicken Sie auf das Pluszeichen neben einem Menü oder auf das Menü selbst, damit die Untermenüs bzw. Untereinträge angezeigt werden.	

Verwenden der Menüs auf der Seite "Gerät konfigurieren"

Die folgende Vorgehensweise dient *lediglich* als Beispiel. Die Konfiguration der anderen Menüeinträge erfolgt analog.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Konfigurationsseite zu drucken. (Beispiel)

- 1 Klicken Sie auf INFORMATION.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Informationsseite, die Sie anzeigen oder drucken möchten, und klicken Sie auf Übernehmen.



Hinweis Oft werden die in den Menüs **Drucken** und **Papier-Zufuhr** vorgenommenen Einstellungen von Druckertreibern und Anwendungsprogrammen überschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist. Alle Änderungen werden auf der Seite **Druckerstatus**, der **Konfigurationsseite** und im Menü **Papier-Zufuhr** angezeigt.

DEWW Gerät konfigurieren 29

E-Mail-Server

Verwenden Sie die Seite **E-Mail-Server**, um die E-Mail-Einstellungen für ausgehende und eingehende E-Mails zu konfigurieren. Verwenden Sie die Einstellungen auf dieser Seite, um E-Mails, einschließlich Gerätewarnmeldungen, zu senden und zu empfangen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erläutert.




Abbildung 3-2 Seite E-Mail-Server

Tabelle 3-2 E-Mail-Server

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des</u> integrierten <u>HP Webservers</u> .
2	Ausgehende E-Mail	Konfigurieren Sie ausgehende E-Mail-Nachrichten, wenn die Warnmeldungs- und AutoSend-Funktionen verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Verwenden der Seite</u> "Warnmeldungen".
3	E-Mail-Adresse des Geräts	Dies ist die E-Mail-Adresse des Geräts, die in den Warnmeldungen angegeben wird. Es handelt sich dabei <i>nicht</i> um die E-Mail-Adresse, unter der Befehle an das Gerät gesendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerät</u> .
4	Eingehende E-Mail (nicht erforderlich für E-Mail-Warnmeldungen)	Konfigurieren Sie eingehende E-Mail-Nachrichten, wenn Informationsseiten per E-Mail vom Gerät abgerufen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerät</u> .

Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten

Sie müssen die ausgehende E-Mail konfigurieren, wenn die Warnmeldungs- und AutoSend-Funktionen verwendet werden sollen.

- 1 Ermitteln Sie die folgenden Informationen. (In der Regel stellt der Netzwerk- bzw. E-Mail-Administrator des Unternehmens die erforderlichen Informationen zum Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten bereit.)
 - Die TCP/IP-Adresse des SMTP-Mailservers (Simple Mail Transfer Protocol) im Netzwerk. Der integrierte Webserver verwendet die TCP/IP-Adresse des SMTP-Servers, um anderen Computern E-Mail-Nachrichten zuzustellen.
 - Der Domänenname, der im Unternehmen zur Adressierung von E-Mail-Nachrichten verwendet wird.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgehende E-Mail aktivieren.
- 3 Geben Sie im Textfeld SMTP-Server die TCP/IP-Adresse des SMTP-Servers ein.
- 4 Geben Sie im Textfeld **Domänenname** den Namen ein.
- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Übernehmen.

Konfigurieren eingehender E-Mail-Nachrichten

Konfigurieren Sie eingehende E-Mail-Nachrichten, wenn Informationsseiten per E-Mail vom Gerät abgerufen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Senden von E-Mail-Befehlen an das</u> Gerät.

1 Richten Sie auf einem Mailserver im Unternehmensnetzwerk ein POP3-E-Mail-Konto (Post Office Protocol 3) für das Gerät ein.

Für jedes POP3-Konto sind ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich. Der Benutzername und der Domänenname des Geräts (der beim Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten angegeben wird) bilden zusammen die E-Mail-Adresse des Geräts. Wenn der Benutzername des POP3-Kontos zum Beispiel "drucker" lautet und der POP3-Server die Bezeichnung "hp.com" trägt, ist die E-Mail-Adresse des Geräts "drucker@hp.com".



Hinweis Jedes Gerät, das für eingehende E-Mail-Nachrichten konfiguriert ist, muss über ein eigenes POP3-Konto auf dem E-Mail-Server im Netzwerk verfügen. POP3-E-Mail-Konten werden i.d.R. vom Netzwerk- oder E-Mail-Administrator des Unternehmens konfiguriert.



VORSICHT Stellen Sie sicher, dass Sie nicht das eigene E-Mail-Konto verwenden. Dies könnte dazu führen, dass alle Ihre E-Mails gelöscht werden. In diesem Fall würden Sie keine Benachrichtigung erhalten, dass die E-Mails gelöscht wurden.

- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingehende E-Mail aktivieren.
- 3 Geben Sie im Textfeld POP3-Server die TCP/IP-Adresse des POP3-Mailservers ein.
- 4 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das E-Mail-Konto des Geräts ein, und klicken Sie anschließend auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

DEWW E-Mail-Server 31

Warnmeldungen

Auf der Seite **Warnmeldungen** können IT-Administratoren festlegen, dass Warnmeldungen zu Geräteproblemen sowie Statusmeldungen per E-Mail an bestimmte Benutzer gesendet werden. Wenn diese Funktion konfiguriert ist, werden automatisch Warnmeldungen zum Status von Verbrauchsmaterial und Papierpfad sowie Wartungs- und Hinweisinformationen ausgelöst. Warnmeldungen können an mehrere Personen gesendet werden, wobei jede Person nur die für sie festgelegten Meldungen empfängt. Ist ein Verwaltungsmitarbeiter z.B. für die Bestellung von Druckpatronen oder für die Behebung von Papierstaus verantwortlich, so kann dieser Mitarbeiter rechtzeitig eine Warnung erhalten, wenn der Tonerfüllstand niedrig ist oder ein Papierstau auftritt. Wenn Verbrauchsmaterial mit längerer Gebrauchsdauer durch einen externen Service-Anbieter verwaltet wird, kann dieser Warnmeldungen zur Gerätewartung, zum Laden des vorderen oder hinteren Hefters und zu anderen Vorgängen erhalten.

Wenn ein Permanentspeichergerät (z.B. eine Festplatte) installiert ist, kann der Benutzer bis zu vier verschiedene Ziellisten mit jeweils bis zu 20 Empfängern erstellen. (Ohne ein Permanentspeichergerät können Warnmeldungen nur an vier E-Mail-Adressen gesendet werden.)

Wenn Sie das Kontrollkästchen unter **Zu unterdrückende Bedienfeldmeldungen wählen** aktiviert haben (verfügbar über die Schaltfläche **Neue Zielliste** auf der Seite **Warnmeldungen - Einrichtung**) können Sie die Statusmeldungen **Patrone fast leer** oder **Patrone leer** auf dem Bedienfeld unterdrücken. (Dies gilt nur für die schwarze Druckpatrone.) Die Anzeige der Meldung auf dem Bedienfeld wird nur unterdrückt, wenn zuvor ausgewählt wurde, dass diese Meldungen erhalten werden sollen.

Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erläutert, um Ziele und Ziellisten zu bearbeiten, zu testen und zu löschen.



Hinweis Für eine ordnungsgemäße Übermittlung von Warnmeldungen müssen ausgehende E-Mail-Nachrichten konfiguriert sein. Informationen zum Aktivieren ausgehender E-Mail-Nachrichten.



Abbildung 3-3 Seite **Warnmeldungen**

Tabelle 3-3 Warnmeldungen

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .
2	Listenname Warnmeldungsziele	Listet die aktuellen Einstellungen für sämtliche Ziele auf.
3	Bearbeiten	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Änderungen am Ziel bzw. an der Zielliste vorzunehmen.
4	Testen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Testwarnmeldung an das Ziel bzw. an die Zielliste zu senden.
5	Löschen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Ziel bzw. die Zielliste zu löschen.
6	Neues Warnmeldungsziel	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen einer neuen Zielliste für Warnmeldungen zu definieren.

Verwenden der Seite "Warnmeldungen"

Wenn ein Permanentspeichergerät installiert ist, können Sie vier verschiedene Listen mit jeweils bis zu 20 Empfängern einrichten. Ohne installiertes Permanentspeichergerät können lediglich vier E-Mail-Adressen eingerichtet werden.

DEWW Warnmeldungen 33

Wenn ein Permanentspeichergerät installiert ist, ähnelt die Seite **Warnmeldungen - Einrichtung**, die durch Klicken auf **Bearbeiten** oder **Neue Zielliste** angezeigt wird, der folgenden Abbildung.



Abbildung 3-4 Seite Warnmeldungen - Einrichtung

So konfigurieren Sie Warnmeldungen

- 1 Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch:
 - Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Zielliste auf Neue Zielliste.
 oder
 - Klicken Sie zum Ändern einer vorhandenen Zielliste auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dieser Liste.

Die Seite Warnmeldungen - Einrichtung wird angezeigt.

- 2 Geben Sie bei Geräten mit Permanentspeichergerät im Feld **Listenname** einen Namen ein, z.B. "Service" oder "Material". (Wenn Sie über *kein* Permanentspeichergerät verfügen, fahren Sie mit Schritt 3 fort.)
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse der gewünschten Empfänger von Warnmeldungen ein. In sehr umfangreichen Umgebungen können Systemadministratoren für erweiterte Warnmeldungen E-Mail-Adressen an Listenserver, URLs (Uniform Resource Locators) oder tragbare Geräte weiterleiten. Sie können mehrere Ziele hinzufügen, indem Sie die einzelnen Ziele mit einem Komma oder einem Semikolon voneinander trennen.
- 4 Aktivieren Sie für die Warnmeldungen, die an diese Zielliste gesendet werden sollen, das jeweilige Kontrollkästchen. (Klicken Sie auf **Alle Warnmeldungen anzeigen**, damit alle für das Gerät verfügbaren Warnmeldungen angezeigt werden.)
- 5 Legen Sie ggf. einen Schwellenwert für die jeweiligen Warnmeldungen fest.
 - Der Schwellenwert für Wartungs-Warnmeldungen und für Papierpfad-Warnmeldungen wird vom Benutzer in Minuten angegeben. Dabei handelt es sich um den Zeitraum, den ein Ereignis vor dem Senden einer E-Mail-Warnmeldung ignoriert wird. Beispielsweise können Sie den Schwellenwert für die Warnmeldung "Fach offen" auf 10 Minuten festlegen, so dass das Fach nach dem Einlegen von Papier oder dem Beheben eines Papierstaus geschlossen werden kann, bevor eine Warnmeldung gesendet wird.
- Wählen Sie unter **Zu unterdrückende Bedienfeldmeldungen wählen** die Meldungen aus, die nicht auf dem Bedienfeld des Geräts angezeigt werden sollen. Dieser Schritt trifft nur auf Meldungen zu, die zuvor als Warnmeldungen empfangen wurden.



Hinweis Wenn der Browser JavaScript nicht unterstützt, ist das Kontrollkästchen für das Unterdrücken von Meldungen immer aktiviert. Die bei den Kontrollkästchen getroffene Auswahl ist gültig, sobald Sie die Seite über die Schaltfläche Übernehmen gesendet haben. Wenn die Warnmeldungen zu den zu unterdrückenden Warnmeldungen nicht ausgewählt wurden, wird erneut die Seite Warnmeldungen - Einrichtung angezeigt. Eine Warnmeldung weist darauf hin, dass zunächst die entsprechenden Meldungen ausgewählt werden müssen, bevor sie nicht mehr auf dem Bedienfeld des Geräts angezeigt werden.

Wählen Sie die Anlagen aus, die in die E-Mail-Warnmeldungen aufgenommen werden sollen. Die folgenden Anlagen sind möglich: Verbrauchsmaterial-Statusseite, Verbrauchsseite, Konfigurationsseite, Ereignisprotokollseite und XML-Daten. (Auf dem Register Informationen finden Sie Beispiele für diese Seiten.) Die Option XML-Daten muss ausgewählt werden, wenn es sich bei einem der ausgewählten Empfänger von Warnmeldungen um ein automatisiertes Computersystem handelt. Jede ausgewählte Option wird an die E-Mail angehängt. Wenn Sie z.B. die Verbrauchsseite und das Ereignisprotokoll ausgewählt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit zwei Anhängen (einen Anhang für jede ausgewählte Option). Wenn Sie zusätzlich die Option XML-

DEWW Warnmeldungen 35

Daten auswählen, erhalten Sie eine E-Mail mit drei Anhängen: einen Anhang für die Verbrauchsseite in HTML, einen für das Ereignisprotokoll in HTML und einen dritten mit Instant Support-Informationen in einem Textdateianhang mit der Dateierweiterung XML.

- 8 Klicken Sie zum Speichern der Informationen auf Übernehmen.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 für jede weitere Liste bzw. jedes weitere Ziel.

So testen Sie die Konfiguration der Zielliste.

So testen Sie die Konfiguration einer Zielliste

1 Klicken Sie neben der zu testenden Zielliste auf die Schaltfläche **Testen**. (Wenn kein Permanentspeichergerät installiert ist, kann in diesem Fenster nur ein Ziel getestet werden.)

Das folgende Fenster wird angezeigt.



Abbildung 3-5 Seite Warnmeldungen - Test

- 2 Wenn ein Permanentspeichergerät installiert ist, wählen Sie die zu testenden Ziele aus.
- 3 Die Antwortadresse ist die E-Mail-Adresse des Geräts. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im Feld Antwortadresse ein, wenn Sie ggf. durch die Testwarnmeldung erzeugte Fehlermeldungen (z.B. die Benachrichtigung über eine fehlerhafte Zieladresse) erhalten möchten.

DEWW Warnmeldungen 37

- 4 Geben Sie bei Bedarf im Textfeld Eigene Anmerkungen (optional) weitere Informationen ein, die zu Beginn der E-Mail-Warnmeldung eingefügt werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf OK.

So löschen Sie Ziele und Ziellisten

Wenn Sie mehrere Ziele konfiguriert haben, können Sie ein Ziel bzw. eine Zielliste löschen, indem Sie neben dem zu löschenden Ziel bzw. neben der zu löschenden Zielliste auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Klicken Sie auf **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerät

Sie können auch Informationsseiten vom Gerät abrufen. Wenn ausgehende und eingehende E-Mail-Nachrichten konfiguriert sind, kann das Gerät Informationsseiten an E-Mail-Nachrichten anfügen, z.B. die Materialstatusseite oder die Konfigurationsseite. Mit dieser Funktion können Sie Probleme beheben oder den Status von Verbrauchsmaterial überprüfen.

So rufen Sie Informationsseiten per E-Mail ab

Beim Verfassen einer Nachricht an das Gerät müssen im E-Mail-Programm die Felder **An**, **Von** und **Betreff** ordnungsgemäß ausgefüllt werden.

- 1 Aktivieren Sie ausgehende und eingehende E-Mail-Nachrichten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in diesem Kapitel. (Weitere Informationen finden Sie unter <u>E-Mail-Server</u>.)
- Verfassen Sie im E-Mail-Programm eine Nachricht an das Gerät. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie im Feld An die E-Mail-Adresse des Geräts ein. Der Benutzername und der Domänenname des Geräts (der in der Konfiguration für ausgehende E-Mail-Nachrichten festgelegt wird) bilden zusammen die E-Mail-Adresse des Geräts. Wenn der Benutzername des POP3-Kontos zum Beispiel "drucker" lautet und der POP3-Server die Bezeichnung "hp.com" trägt, ist die E-Mail-Adresse des Geräts "drucker@hp.com".
 - b Das E-Mail-Programm trägt die E-Mail-Antwortadresse automatisch in das Feld Von ein.
 - Geben Sie im Feld **Betreff** den entsprechenden Text für Format und anzufügende Seite ein. Sie können eine Konfigurationsseite, eine Materialstatusseite oder eine AutoSend-Seite abrufen. Wenn beispielsweise die Konfigurationsseite im .HTML-Dateiformat angefügt werden soll, geben Sie this.configpage?configpage=email&format=html ein.

Tabelle 3-4 Informationsseiten per E-Mail abrufen

Seite	HTML-Format	XML-Format
Konfigurationsseite	this.configpage? configPage=email&format=html	this.configpage? configPage=email&format=xml
Materialstatus	this.configpage? suppliesPage=email&format=html	this.configpage? suppliesPage=email&format=xml
AutoSend ¹	-	this.configpage? autosend=email&format=xml

Die Seite "AutoSend" wird nicht an den Sender der E-Mail gesendet (wie oben in Schritt 2b angegeben). Sie wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die auf dem Register **Einstellungen** auf der Seite **AutoSend** festgelegt wurde.

3 Klicken Sie auf Senden.

Das Gerät überprüft den Eingang alle 3 Minuten auf neue E-Mail-Nachrichten. Wenn das Gerät die E-Mail-Nachricht empfängt, wird eine Antwort generiert, und die angeforderten Informationen werden an die Antwortadresse des Absenders (angegeben im Feld **Von** der ursprünglichen E-Mail-Nachricht) zurückgesendet.



Hinweis Es kann abhängig von Verzögerungen im Netzwerk und auf dem Mailserver des Unternehmens eine Minute bis mehrere Stunden dauern, bis die Antwort im Posteingang des E-Mail-Programms eintrifft. Wenn die Felder **An**, **Von** und **Betreff** in der E-Mail-Nachricht nicht ordnungsgemäß ausgefüllt sind, sendet das Gerät keine E-Mail-Antwortnachricht zurück.

DEWW Warnmeldungen 39

AutoSend

Senden Sie mit Hilfe der Seite **AutoSend** in regelmäßigen Abständen Informationen zur Gerätekonfiguration und zur Nutzung des Verbrauchsmaterials an von Ihnen gewählte E-Mail-Empfängeradressen, wie z.B. an den Service-Anbieter. Durch diese Funktion kann Hewlett-Packard Company oder ein anderer Service-Anbieter Ihnen Dienstleistungen wie beispielsweise Druckpatronenaustausch, Verträge mit Abrechnung pro Seite, Support-Vereinbarungen, Verbrauchsverfolgung und vieles mehr zur Verfügung stellen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erläutert.

Wenn ein Permanentspeichergerät (z.B. eine Festplatte) installiert ist, können Sie bis zu zwanzig AutoSend-Ziele hinzufügen. (Ohne ein Permanentspeichergerät können Sie nur eine E-Mail-Adresse hinzufügen.) Das folgende Beispiel bezieht sich auf ein Gerät ohne ein installiertes Permanentspeichergerät.




Abbildung 3-6 Seite AutoSend

Tabelle 3-5 AutoSend

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen	
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .	
2	AutoSend aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die AutoSend-Funktion zu aktivieren.	
3	Senden: alle [Intervall]	Wählen Sie das Intervall aus, in dem das Gerät Informationen zur Gerätekonfiguration und zur Nutzung des Verbrauchsmaterials an die im Feld E-Mail-Zieladresse konfigurierten Ziele senden soll.	

Tabelle 3-5 AutoSend (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
4	E-Mail-Zieladresse	Hier können Sie eine Liste von bis zu 20 E-Mail-Adressen speichern, an die Informationen zur Gerätekonfiguration gesendet werden sollen. Die erste E-Mail-Adresse darf eine Länge von 50 Zeichen nicht überschreiten.
5	An HP senden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um HP regelmäßig Informationen zur Gerätekonfiguration und zum Verbrauchsmaterial-Status zu senden. Diese Informationen werden in einer Textdatei mit .XML-Dateierweiterung an eine HP E-Mail-Adresse (z.B. meindrucker@hp.com) gesendet. Diese Datei wird in Englisch erstellt. Um zusätzliche Informationen zum Umgang mit durch AutoSend übertragene Informationen bei HP anzuzeigen, klicken Sie auf Hewlett-Packard Online-
		Datenschutzerklärung.
6	Testen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Einstellungen zu speichern und die Informationen sofort zu senden. So können Sie sicherstellen, dass der Empfänger die Nachricht erhält.

So aktivieren Sie die AutoSend-Funktion

Gehen Sie wie folgt vor, um die AutoSend-Funktion zu aktivieren.

- Aktivieren Sie ausgehende E-Mail-Nachrichten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in diesem Kapitel. (Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Server.)
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen AutoSend aktivieren.
- Klicken Sie auf eine Option, um das Intervall festzulegen, in dem das Gerät Informationen zur Gerätekonfiguration und zur Nutzung von Verbrauchsmaterial an die im nächsten Schritt bestimmten E-Mail-Empfänger sendet. Geben Sie dann die Anzahl der Tage, Wochen oder Monate bzw. die Anzahl der gedruckten Seiten ein.
- 4 Konfigurieren Sie für Geräte mit Permanentspeichergerät bis zu 20 Ziele. Trennen Sie die einzelnen Ziele mit einem Komma oder einem Semikolon voneinander. (Wenn Sie nicht über ein Permanentspeichergerät verfügen, können Sie eine E-Mail-Adresse konfigurieren.)
- 5 Um HP Informationen zur Gerätekonfiguration und zum Verbrauchsmaterial-Status zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen An HP senden
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

DEWW AutoSend 41

Sicherheit

Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung der Seite **Sicherheit** erläutert.




Abbildung 3-7 Seite Sicherheit

Tabelle 3-6 Sicherheit

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen	
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierte</u> <u>HP Webservers</u> .	
2	Kennwort festlegen	Legen Sie ein Administrator-Kennwort fest, über das der Zugriff auf die Register Einstellungen und Netzwerk des integrierten Webservers gesteuert werden kann. Nach dem Festlegen eines Kennworts werden Benutzer zum Eingeben eines Kennworts aufgefordert, wenn sie auf die Verknüpfung Anmelden klicken. Weitere Informationen finden Sie unter <u>Anund abmelden</u> .	
		Löschen Sie ein Kennwort, indem Sie die Eingabe im Feld Neues Kennwort löschen, im Feld Kennwort überprüfen keine Eingabe vornehmen und anschließend auf die Schaltfläche Übernehmen klicken.	
3	Seite drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Seite Drucken (auf dem Register Informationen) angezeigt werden soll.	

Tabelle 3-6 Sicherheit (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen	
4	Anzeige auf der Gerätestatusseite	Wählen Sie die Bedienfeldtasten aus, die auf der Seite Gerätestatus (auf dem Register Informationen) als Schaltflächen angezeigt werden sollen.	
5	Direktanschlüsse	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Direktanschlüsse deaktivieren , um unberechtigte Druckvorgänge und Systemzugriffe zu verhindern. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, sind die Direktanschlüsse (USB und EEE 1284) deaktiviert. Hinweis Der Abschnitt Direktanschlüsse auf der Seite Sicherheit wird nicht angezeigt, wenn direkt angeschlossene Geräte nicht unterstützt werden oder der HP EWS momentan über	

DEWW Sicherheit 43

Andere Verknüpfungen bearbeiten

Fügen Sie mit Hilfe der Seite **Andere Verknüpfungen bearbeiten** bis zu fünf Verknüpfungen zu Websites Ihrer Wahl (siehe nachstehenden Hinweis) hinzu, und konfigurieren Sie diese. Diese Verknüpfungen werden auf allen Seiten des HP EWS im Feld **Andere Verknüpfungen** unter der linken Navigationsleiste angezeigt. Drei feste Verknüpfungen (**HP Instant Support**, **Material bestellen** und **Produktunterstützung**) sind bereits eingerichtet. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erläutert.



Hinweis Wenn ein Permanentspeichergerät installiert ist, können Sie bis zu fünf weitere Verknüpfungen hinzufügen. Andernfalls können Sie eine weitere Verknüpfung hinzufügen.




Abbildung 3-8 Seite Andere Verknüpfungen bearbeiten

Tabelle 3-7 Andere Verknüpfungen bearbeiten

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen	
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .	
2	Verknüpfung hinzufügen	Hier können Sie eine benutzerdefinierte Verknüpfung hinzufügen.	
3	Benutzerdefinierte Verknüpfungen	Hier werden die hinzugefügten benutzerdefinierten Verknüpfungen aufgelistet. In diesem Bereich können Verknüpfungen auch gelöscht werden.	

Tabelle 3-7 Andere Verknüpfungen bearbeiten (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw.	Funktionen
4	Andere Verknüpfungen	HP Instant Support	Mit dieser Verknüpfung können Sie Ressourcen im Web aufrufen, die Ihnen die Problembehebung sowie die Suche nach weiteren verfügbaren Services für das Gerät erleichtern. (Detaillierte Angaben, einschließlich Seriennummer, Fehlerzustand und Status, werden an den HP Kundendienst weitergeleitet. Diese Informationen werden von Hewlett-Packard Company vertraulich behandelt.)
		Verbrauchsmaterial bestellen	Mit dieser Verknüpfung können Sie eine Website aufzurufen, auf der Sie bei einem Händler Ihrer Wahl Verbrauchsmaterial bestellen können.
		Produktunterstützung	Diese Verknüpfung bietet Zugriff auf detaillierte Hilfeinformationen zum jeweiligen Gerät auf der HP Website.
		Eigener Service-Anbieter	Über diese Verknüpfung wird die Homepage Ihres Service-Anbieters aufgerufen. Sie wird nur angezeigt, wenn sie vom Service-Anbieter konfiguriert wurde.
		Eigener Servicevertrag	Über diese Verknüpfung wird eine Seite aufgerufen, auf der die Bedingungen und Beschränkungen Ihres Servicevertrags angezeigt werden. Sie wird nur angezeigt, wenn sie vom Service-Anbieter konfiguriert wurde.

Hinzufügen einer Verknüpfung

So fügen Sie eine Verknüpfung ein.

- Geben Sie unter **Verknüpfung hinzufügen** die URL-Adresse und den Namen der Verknüpfung so ein, wie sie auf den Seiten des HP EWS angezeigt werden sollen.
- 2 Klicken Sie auf Verknüpfung hinzufügen.

Entfernen einer Verknüpfung

So entfernen Sie eine Verknüpfung.

- 1 Wählen Sie unter **Benutzerdefinierte Verknüpfungen** die zu löschenden Verknüpfungen aus.
- 2 Klicken Sie auf Ausgewählte Verknüpfung entfernen.

Geräteinformationen

Verwenden Sie die Seite **Geräteinformationen**, um für das Gerät einen Namen Ihrer Wahl bereitzustellen, eine Systemnummer zuzuweisen und den Firmennamen, die für das Gerät zu kontaktierende Person und den Standort des Geräts zu konfigurieren. Darüber hinaus werden auf dieser Seite auch die TCP/IP-Adresse des Geräts, der Gerätename, das Modell sowie die Seriennummer angezeigt.



Abbildung 3-9 Seite Geräteinformationen



Hinweis Wenn Sie auf der Seite **Geräteinformationen** Änderungen vornehmen, klicken Sie anschließend zum Speichern auf Übernehmen.

Die hier eingegebenen Informationen werden auf der Seite **Geräteinformationen** angezeigt, die über das Register Informationen aufgerufen werden kann. Sie sind darüber hinaus Bestandteil der vom Gerät gesendeten E-Mail-Nachrichten. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie den Aufstellort des Geräts ermitteln möchten, um Verbrauchsmaterial auszuwechseln oder ein Problem zu beheben.

Sprache

Wählen Sie auf der Seite **Sprache** die Sprache aus, in der die Seiten des HP EWS angezeigt werden sollen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erläutert.




Abbildung 3-10 Seite Sprache



VORSICHT Wenn Sie die Optionen **Seiten in Drucker-Sprache anzeigen** oder **Sprache auswählen** aktivieren, wird die Sprache für alle Benutzer des HP EWS geändert.

Tabelle 3-8 Sprache

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen	
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .	
2	Seiten in Browser-Sprache anzeigen (Standardeinstellung)	Mit dieser Funktion können Sie ermitteln, welche Sprache für den Webbrowser eingestellt ist. Die Seiten des HP EWS werden in dieser Sprache angezeigt.	
3	Seiten in Drucker-Sprache anzeigen	Mit dieser Funktion können Sie ermitteln, welche Sprache für das Bedienfeld des Geräts eingestellt ist. Die Seite des HP EWS wird in dieser Sprache angezeigt.	
4	Sprache auswählen	Wählen Sie die Sprache aus, in der die Seiten des HP EWS angezeigt werden sollen:	
		■ English (Englisch) ■ Dansk (Dänisch)	
		■ Français (Französisch) ■ Norsk (Norwegisch)	
		 Deutsch Nederlands (Niederländisch) 	
		Italiano (Italienisch)Suomi (Finnisch)	

DEWW Sprache 47

Tabelle 3-8 Sprache (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw.	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen		
		■ Español (Spanisch)	Português (Portugiesisch)		
		Svenska (Schwedisch)			



Hinweis Als Standardsprache ist die derzeit im Webbrowser verwendete Sprache ausgewählt. Wenn im Browser und in der Bedienfeldanzeige eine Sprache verwendet wird, die für den HP EWS nicht verfügbar ist, wird als Standardsprache Englisch ausgewählt. Wenn Sie auf der Seite Sprache Änderungen vornehmen, müssen Sie die Änderungen über die Schaltfläche Übernehmen speichern.

Datum & Uhrzeit

Verwenden Sie die Seite **Datum & Zeit**, um die Uhrzeit des Geräts zu aktualisieren. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erläutert.



Abbildung 3-11 Seite Datum & Zeit

Tabelle 3-9 Datum & Uhrzeit

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .
2	Aktuelles Datum und aktuelle Zeit	Zeigt das Datum und die Zeit des Geräts beim Öffnen des integrierten HP Webservers. Wenn das Datum oder die Zeit falsch sind, können sie von einem IT-Administrator über das Bedienfeld des Geräts oder über diese Seite des HP EWS geändert werden.
3	Aktualisieren	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Datum und die Zeit des Geräts auf der Seite zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Datums-/Zeitformat .
4	Datums-/Zeitformat	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite zu öffnen, auf der Sie das Datums- und Zeitformat auswählen können.
5	Zeitsynchronisation	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Netzwerkzeitserver zu konfigurieren. Damit wird über einen Netzwerkzeitserver Ihrer Wahl die Zeit synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitsynchronisation.

Datums-/Zeitformat

Verwenden Sie die Seite **Datums-/Zeitformat**, um das von Ihnen bevorzugte Anzeigeformat für das Datum (unter **Datumsformat**) und für die Uhrzeit (unter **Zeitformat**) auszuwählen. In der folgenden Abbildung ist die Seite **Datums-/Zeitformat** dargestellt.

DEWW Datum & Uhrzeit 49



Zeitsynchronisation

Verwenden Sie die Seite **Datum und Uhrzeit – Zeitsynchronisation**, um die Zeitsynchronisation zu aktivieren. In der folgenden Abbildung ist die Seite dargestellt.



Gehen Sie wie folgt vor, um einen Netzwerkzeitserver für die Korrektur der Zeitangabe des Geräts zu konfigurieren.



Hinweis Durch diesen Vorgang wird eine Zeitabweichung verhindert, die Zeit wird jedoch **nicht** mit der Zeit des Netzwerkzeitservers synchronisiert.

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zeitsynchronisation aktivieren**.
- 2 Geben Sie im Feld Netzwerkadresse des Zeitservers die TCP/IP-Adresse des Servers an, der für die Zeitsynchronisation verwendet werden soll.



Hinweis Sie können auch auf die Schaltfläche Server automatisch suchen klicken, um einen Zeitserver im Netzwerk zu suchen und die Eingabe in diesem Feld automatisch vornehmen zu lassen.

- 3 Geben Sie im Feld Lokaler Anschluss für Zeitempfang vom Server den Namen des entsprechenden Anschlusses ein.
- 4 Klicken Sie auf OK.



Hinweis Verwenden Sie diese Seite ausschließlich für die Konfiguration des Zeitservers und nicht zum Einstellen der Uhrzeit. Verwenden Sie zum Einstellen der Uhrzeit die Seite **Datum & Zeit**. Weitere Informationen finden Sie unter Datum & Uhrzeit.

DEWW Datum & Uhrzeit 51

Einschaltzeit

Ein IT-Administrator kann auf der Seite **Einschaltzeit** für jeden Tag die Einschaltzeit des Geräts festlegen. Das Gerät kann beispielsweise so eingestellt werden, dass es um 7:30 Uhr hochgefahren wird, und so um 8:00 Uhr vollständig initialisiert und kalibriert – und somit einsatzbereit – ist. Der Administrator legt nur eine Einschaltzeit pro Tag fest. Er kann aber für jeden Tag eine andere Zeit festlegen. Außerdem kann zum Energiesparen in den Bereitschaftseinstellungen festgelegt werden, dass das Gerät ausgeschaltet wird, wenn es während einer bestimmten Zeit nicht verwendet wurde.




Abbildung 3-12 Seite Einschaltzeit

Tabelle 3-10 Einschaltzeit

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .

Tabelle 3-10 Einschaltzeit (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
2	Einschaltzeit	Wählen Sie einen Tag oder mehrere Tage, an denen Sie die Einschaltzeiteinstellung verwenden möchten, und legen Sie dann die Zeit fest, zu der das Gerät an jedem dieser Tage eingeschaltet werden soll.
3	Bereitschaftseinstellung	Legen Sie fest, wie lange das Gerät inaktiv sein soll, bevor es in den Bereitschaftsmodus versetzt wird. Im Bereitschaftsmodus verbraucht das Gerät weniger Energie.

DEWW Einschaltzeit 53

4 Verwalten des Netzwerkbetriebs über die Netzwerkseiten

DEWW 55

Überblick

Auf den Netzwerkseiten können Sie das Gerät im Netzwerk konfigurieren und verwalten. Je nach Modell und Version des HP Jetdirect-Druckservers unterscheiden sich die Netzwerkseiten auf dem Register **Netzwerk** in Erscheinungsbild und Funktionen. Das folgende Fenster ähnelt dem Fenster, das nach Klicken auf **Netzwerk** geöffnet wird. Klicken Sie auf der linken Navigationsleiste auf das Menü **Netzwerk** für die gewünschte Seite.




Abbildung 4-1 Seite Netzwerkeinstellungen

Tabelle 4-1 Netzwerkeinstellungen

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
1	Register und Menüs des HP EWS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>Aufrufen der Seiten des integrierten</u> <u>HP Webservers</u> .

Tabelle 4-1 Netzwerkeinstellungen (Fortsetzung)

Legende	Seitenbereich	Verfügbare Informationen bzw. Funktionen
2	Sprache auswählen	Wählen Sie die Sprache für das Register Netzwerk . Auf dem Register Netzwerk sind <i>nicht</i> dieselben Sprachen verfügbar wie auf dem Register Einstellungen .
3	Hilfe	Anweisungen zu den Optionen auf dem Register Netzwerk erhalten Sie durch Klicken auf Hilfe .

Je nach Modell und Version des HP Jetdirect-Druckservers können Sie z.B. die folgenden Aufgaben über die Netzwerkseiten ausführen:

- Ändern der Einstellungen für die Netzwerkkonfiguration bei unterschiedlichen Netzwerkverbindungen
- Aktivieren oder Deaktivieren von Protokollen
- Einrichten von Ansprechpartnern und URLs zur Unterstützung
- Festlegen eines Kennworts zum Steuern des Zugriffs auf Produkt- und Netzwerkkonfigurationseinstellungen Dieses Kennwort wird mit dem Kennwort synchronisiert, das Sie auf der Seite Sicherheit (auf dem Register Einstellungen) festgelegt haben. Daher können Sie das Kennwort auf beiden Seiten festlegen bzw. zurücksetzen.
- Konfigurieren der Produktsicherheit durch Kennwörter, Zugriffslisten und Verwaltungsprotokolle
- Anzeigen allgemeiner Netzwerkstatusinformationen zur Netzwerkoptimierung oder fehlerbehebung, einschließlich auf dem Druckserver gespeicherter Netzwerkdaten
- Anzeigen von Protokollinformationen für alle unterstützten Netzwerkverbindungen
- Öffnen der HP Jetdirect-Konfigurationsseite
- Einstellen der zeitlichen Abstände, in denen der HP EWS den Netzwerkstatus überprüft

Weitere Informationen zu den Netzwerkseiten finden Sie in den folgenden Informationsquellen:

- Hilfe. Auf allen Netzwerkseiten wird unter Andere Verknüpfungen die Verknüpfung Hilfe mit Erläuterungen zu den Netzwerkfunktionen bereitgestellt. Über die Hilfeseite können Sie darüber hinaus weitere Hilfefunktionen auf der HP Website aufrufen.
- Administratorenhandbuch für HP Jetdirect. Dieses Handbuch befindet sich normalerweise auf der mit dem Gerät gelieferten Software-CD. Sie können das Handbuch für Ihr Produkt aber auch auf den Support-Websites herunterladen: www.hp.com/support/clj4700 für den HP Color LaserJet 4700

DEWW Überblick 57

Andere Verknüpfungen

5 Andere Verknüpfungen als Informationsquelle

Das Feld **Andere Verknüpfungen** enthält drei feste Verknüpfungen, mit denen schnell auf produktspezifische Informationen zugegriffen werden kann, z.B. interaktive Fehlerbehebung und Bestellinformationen für HP Originalverbrauchsmaterial.




Abbildung 5-1 Seite Gerätestatus - Bereich Andere Verknüpfungen



Hinweis Auf der Seite Andere Verknüpfungen bearbeiten (auf dem Register Einstellungen) können Sie bis zu fünf Verknüpfungen zu Websites Ihrer Wahl hinzufügen und ändern. (Wenn ein Permanentspeichergerät installiert ist, können Sie bis zu fünf weitere Verknüpfungen hinzufügen. Andernfalls können Sie eine weitere Verknüpfung hinzufügen.) Diese Verknüpfungen werden auf allen Seiten des integrierten HP Webservers im Feld Andere Verknüpfungen unter der linken Navigationsleiste angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Andere Verknüpfungen bearbeiten.

In den folgenden Abschnitten werden die Verknüpfungen beschrieben, die standardmäßig im Feld **Andere Verknüpfungen** angezeigt werden.

HP Instant Support

Hewlett-Packard Company stellt den HP Instant Support bereit, ein Unterstützungssystem im Internet, über das Diagnosedaten Ihres Geräts erfasst werden. Diese Daten werden dann mit der HP Informationsdatenbank abgeglichen. Bei HP Instant Support finden Sie intelligente Lösungen, mit deren Hilfe Sie Probleme schnell und auf einfache Weise beheben können.

Funktionsweise von HP Instant Support

Wenn Sie auf **HP Instant Support** klicken, werden die Daten von Ihrem Gerät abgerufen und auf sichere Weise an Hewlett-Packard Company übermittelt. Auf der HP Instant Support-Website werden die Gerätedaten gelesen. Anschließend wird der aktuelle Status des Geräts analysiert. Diese Webseite mit leicht verständlichem Text und visueller Unterstützung wird dann im Browserfenster angezeigt. Über die HP Instant Support-Website können Sie auch andere für das jeweilige Gerät verfügbare Dienste aufrufen.

Bevor die Produktdaten zur Analyse an Hewlett-Packard gesendet werden, können Sie sich alle zu übermittelnden Informationen anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Fehlerzustand und Gerätestatus). Diese Informationen werden von Hewlett-Packard vertraulich behandelt.

Informationen auf der HP Instant Support-Website

Auf der HP Instant Support-Website sind folgende Programme für Fehlerbehebung und Wartung verfügbar:

- Firmware- und Software-Aktualisierungen
- Fehlerbehebung für die letzten im Ereignisprotokoll aufgeführten Ereignisse. Bei dem letzten im Ereignisprotokoll aufgeführten Ereignis handelt es sich beispielsweise um einen Papierstau. Auf der HP Instant Support-Website wird dieses Ereignis erkannt. Anschließend werden Hinweise zur Behebung des Papierstaus bereitgestellt.
- Supportpacks
- Produktdokumentationen, z.B. Benutzerhandbücher und Leitfäden zur Inbetriebnahme

DEWW HP Instant Support 61

Verbrauchsmaterial bestellen

Über die Verknüpfung **Verbrauchsmaterial bestellen** wird eine Webseite geöffnet, auf der Sie eine Online-Bestellung für Verbrauchsmaterial an einen Händler Ihrer Wahl senden können. Das benötigte Verbrauchsmaterial ist bereits entsprechend gekennzeichnet. Sie können Mengenangaben ändern oder zusätzliche Artikel auswählen. Die Artikel werden in den Einkaufswagen gelegt und für die Kasse bereitgestellt. So wird gewährleistet, dass das entsprechende Verbrauchsmaterial über den ausgewählten Händler bestellt wird.

Produktunterstützung

Über die Verknüpfung **Produktunterstützung** wird eine Webseite geöffnet, auf der Sie eine umfangreiche Auswahl an für Geschäftsleute nützlichen Support-Ressourcen finden. Auf dieser Webseite steht unter anderem Folgendes zur Verfügung:

- Eine Liste aller HP Geräte auf einer Website: Computer, Arbeitsstationen, Server, Speichergeräte, Drucker, Scanner, Geräte für die digitale Bildbearbeitung sowie tragbare Geräte
- Technische Unterstützung. Beheben von Problemen, Informationen zum Einrichten, Installieren und Konfigurieren der Geräte, Erläuterungen zur Verwendung der Geräte, Wartung der Geräte, Aktualisieren der Produktsoftware und des Produkttreibers sowie Hinweise zum Recycling oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Geräte
- Zugriff auf Ressourcen zur selbständigen Fehlerbehebung, z.B. häufig gestellte Fragen (FAQs), Benutzerdokumentationen, Funktionen und technische Daten sowie Informationen zur Produktkompatibilität
- Austausch mit Hewlett-Packard und anderen Benutzern über Newsgroups, E-Mail- und telefonische Unterstützung
- Aufgabenbezogene Zugriffsstruktur zum Ermitteln der gewünschten Aufgaben sowie zum schnellen Aufrufen von verwandten Themen und entsprechenden Programmen

Zusätzlich sind folgende Funktionen verfügbar: Zugriff auf aktuelle Themen, Aboservice, Preisnachlass für bestimmte Produkte und andere Ankündigungen sowie Schulungsprogramme

DEWW Produktunterstützung 63

"Eigener Service-Anbieter" und "Eigener Servicevertrag"

Die Verknüpfungen **Eigener Service-Anbieter** und **Eigener Servicevertrag** werden nur angezeigt, wenn sie vom Service-Anbieter auf der Seite **Andere Verknüpfungen** auf dem Register Einstellungen erstellt (und möglicherweise umbenannt) wurden. Durch Klicken auf die Verknüpfung können dann Informationen über den Service-Anbieter und den Servicevertrag abgerufen werden. Die Informationen, die bis zu 50 Zeichen lang sein können, werden im Permanentspeicher des Geräts gespeichert.

Wenn diese Verknüpfungen erstellt wurden, ändert sich die Darstellung des Feldes **Andere Verknüpfungen** wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Andere Verknüpfungen

hp instant support Verbrauchsmaterial bestellen

Produktunterstützung

Eigener Service-Anbieter

Eigener Servicevertrag

Abbildung 5-2 Andere Verknüpfungen

Index

A Abmelden 7 Administratoren abmelden 7 anmelden 6 Einschaltzeiteinstellungen 52 Warnmeldungen, einrichten 32 Andere Verknüpfungen, Bereich	Datums-/Zeitformat, Einstellung 49 Diagnose Fächer 29 Diagnose, Menü 29 DIMMs, Überprüfen der Installation 14 Drucken, Seite 25 Drucken von Dateien 25, 26	Fehlerbehebung Instant Support 61 Konfigurationsseite 14 Produktunterstützung 63 Fehlermeldungen 18 Festplatten, verfügbare Funktionen mit 3 Firewalls 5 Funktionen 2
44, 59	Druckmedienverbrauch 19	Turmuoriori E
Andere Verknüpfungen bearbeiten	Druckpatrone	G
60	bestellen 45, 62	Geräte, definiert 2
Andere Verknüpfungen bearbeiten, Seite 44	Status 16 Verbrauchsinformationen 19	Gerätegruppenverwaltung 3 Geräteinformationen, Seite 23,
Annelden 6	Druckserver, HP Jetdirect 57	46 Gerätestandort 23
Anzahl der Seiten 19 Aufrufen des integrierten	E	Gerätestatus, Seite 12
HP Webservers 5	Eigener Service-Anbieter,	Gerät konfigurieren, Menü 28
Ausgehende E-Mail-Nachrichten,	Verknüpfung 64	Gerät konfigurieren, Seite 28
konfigurieren 31	Eigener Servicevertrag,	5 ,
AutoSend 40	Verknüpfung 64	Н
	EIN/AUS-Zeitplanung 52	Häufig gestellte Fragen 63
В	Eingehende E-Mail-Nachrichten,	Herunterfahren, Einschaltzeit
Bedienfeld	konfigurieren 31	festlegen 52
anzeigen 24	Einstellungen, Register 9, 27	Hilfe
Menüs 28 Schaltflächen 12	E-Mail	Instant Support 61 Produktunterstützung 63
Schaltflächen 12 Bedienfeld, Seite 24	ausgehend, konfigurieren 31 eingehend, konfigurieren 31	Hochfahren, Einschaltzeit festlegen
Benutzername 42	Einstellungen 30	52
Bestellen	Informationsseiten 38	HP Instant Support 61
Festplatten 3	Unterstützung 63	HP Jetdirect-Druckserver 57
Verbrauchsmaterial 45, 62	Warnmeldungen 32	HP Web Jetadmin 3
Browser	E-Mail-Konto-Konfiguration 31	
definiert 2	E-Mail-Server, Seite 30	T.
schließen nach Abmelden 7	Ereignisprotokoll 18	Informationen, Register
unterstützt 4	Explorer, unterstützte Versionen	bestimmen 28
D	4	Kennwortschutz 6 Informationsseiten 11
Datum & Zeit, Seite 49	F	Informationsseiten, per E-Mail
Datum & Zen, Seile 49	Fächer, Diagnose 29	senden 38
	r donor, Diagnose 20	33.14311 33

DEWW Index 65

Integrierter HP Webserver Funktionen 2	Opera, unterstützte Versionen 4	Senden von Informationsseiten per E-Mail 38
Integrierter Webserver	P	Verbrauchsmaterial 16
definiert 2	Papier	Warnmeldungen 32
Funktionen 2	Standardformat, Einstellung	Systemanforderungen 4
Internet Explorer, unterstützte	29	Systemnummer 23
Versionen 4	Verbrauch 19	Systemmummer 25
IT-Administratoren	Papierpfadtests 29	т
abmelden 7	Papier-Zufuhr, Menü 28	TCP/IP-Adresse
	Patrone	bestimmen 23
anmelden 6	bestellen 45, 62	Bestimmen 5
Einschaltzeiteinstellungen 52	Status 16	E-Mail-Nachrichten,
Warnmeldungen, einrichten	Verbrauchsinformationen 19	konfigurieren 31
32	PCL-Dokumente 25	TCP/IP-basiertes Netzwerk 4
J	PDF-Dateien, drucken 25	Technische Unterstützung
Jetadmin, HP Web 3	POP3-Konfiguration 31	Instant Support 61
Jetdirect-Druckserver 57	_	Produktunterstützung 63
Job Abbruch, Schaltfläche 42	PostScript-Dateien, drucken 25 PRN-Dateien 25	Telefonische Unterstützung 63
JOD ADDITION, SCHAIMACHE 42	Produkte, definiert 2	_
K		Tests, Papierpfad 29
Kennwörter 6, 42	Produktunterstützung 63 Protokoll, Ereignisprotokoll 18	Textdateien, drucken 25 Tintenpatrone. <i>Siehe</i> Druckpatrone
Konfigurationsseite 14	Protokoll, Ereignisprotokoll 18	•
Konqueror, unterstützte Versionen	R	Tonerpatrone. Siehe Druckpatrone
4	Recycling-Verbrauchsmaterial 63	Tragbare Geräte, drucken 25
Kundenunterstützung	Remote-Konfiguration 28	U
Instant Support 61	Remote-Romiguration 20	Uhreinstellungen 49
Produktunterstützung 63	S	Uhrzeiteinstellungen 49
Floduktunterstatzung 05	Safari, unterstützte Versionen 4	Unterstützung
М	Schaltflächen, Bedienfeld 12	Instant Support 61
Meldungen, Fehlermeldungen 18	Seitenanzahl 19	Produktunterstützung 63
Menüs	Seitenaufruf 8	1 Todakturiterstatzurig 05
Bedienfeld 28	Seriennummer 23	V
Integrierter HP Webserver 8	Server, HP Jetdirect 57	Verbrauchsinformationen,
Microsoft Internet Explorer,	Service-Anbieter	AutoSend 40
unterstützte Versionen 4	abmelden 7	Verbrauchsmaterial
Mozilla, unterstützte Versionen 4	anmelden 6	AutoSend-Funktion 40
Widzina, anterstatzte versionen 4	Verknüpfungen mit 64	bestellen 45, 62
N	Warnmeldungen, einrichten	Statusseite 16
Netscape Navigator, unterstützte	32	Verbrauchsinformationen 19
Versionen 4	Servicevertrag, Verknüpfung 64	Verbrauchsmaterial-Status, Seite
Netzwerk, Register 9	Sicherheit, Seite 42	16
Netzwerke	Sicherheitseinstellungen	Verbrauchsseite 19
konfigurieren 55	allgemein 42	Verknüpfungen 44, 59
unterstützte Typen 4	Speicher, Überprüfen der	verkiluplungen 44, 55
Web Jetadmin 3	Installation 14	w
Netzwerkseiten 55	Sprache, Seite 47	Warnmeldungen
TOLEWOINGOIGH OU	Standardpapierformat, Einstellung	E-Mail-Nachrichten,
0	29	konfigurieren 31
Online-Hilfe	Status	Funktionen 3, 32
Instant Support 61	Netzwerk 55	konfigurieren 33
Produktunterstützung 63	INGIZWOIN JJ	Koringulicien 55

66 Index DEWW

Senden von Informationsseiten per E-Mail 38 Ziellisten, testen 37 Webbrowser definiert 2 schließen nach Abmelden 7 unterstützt 4 Web Jetadmin 3 Webserver, integriert definiert 2 Funktionen 2 Websites, Unterstützung Instant Support 61 Produktunterstützung 63 Z Zeitsynchronisation 50 Ziellisten erstellen 33 testen 37 Zubehör, Überprüfen der Installation 14 Zugreifen auf den integrierten HP Webserver 5

DEWW Index 67

68 Index DEWW